

1	2	3	4	5	6			7
98	34	42.3708849	45 7344 7929	1	1	1	Втулка	Bush
	35	42.3708846	45 7344 7918	1	1	1	Сердечник	Core
	36	250510-П29	45 9553 1055	4	4	4	Гайка М8	Nut M8
	37	252155-П2	45 9816 6006	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	38	42.3708810	45 7335 7549	1	1	1	Якорь с пружиной в сборе	Armature with spring in assy
	39	23.3708802		1	1	1	Пружина	Spring
	40	2302.3708803	45 7335 4263	1	1	1	Скоба	Clamp
	41	42.3708812	45 7335 7537	1	1	1	Якорь	Armature
	42	42.3708850	45 7344 7915	1	1	1	Ярмо с фланцем в сборе	Yoke with flange in assy
	43	42.3708852	45 7344 7923	1	1	1	Фланец	Flange
	44	42.3708851	45 7344 7922	1	1	1	Ярмо	Yoke
	45	250464-П29	45 9553 1053	4	4	4	Гайка М6	Nut M6
	46	252153-П2	45 9816 6004	4	4	4	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5
	47	2302.3708895	45 7335 4295	1	1	1	Штеккер	Plug
	48	42.3708891	45 7344 7927	1	1	1	Крышка реле	Relay cap
	49	СТ230-3708839	45 7335 2007	2	2	2	Болт	Bolt
	50	2302.3708898	45 7335 4298	1	1	1	Заклепка	Rivet
	51	2302.3708897	45 7335 4297	1	1	1	Заклепка	Rivet
	52	23.3708894	45 7335 4707	2	2	2	Болт контактный	Contact bolt
	53	2302.3708892	45 7335 4292	1	1	1	Клемма	Terminal
	54	2302.3708893	45 7335 4293	1	1	1	Наконечник	Tip
	55	252005-П29	45 9811 1206	2	2	2	Шайба 8	Washer 8
	56	2302.3708896	45 7335 4296	1	1	1	Штеккер	Plug
	57	42.3708009	45 7335 7576	1	1	1	Шайба регулировочная	Adjusting washer
99	58	42.3708310	45 7335 7521	1	1	1	Траверса в сборе	Cross-piece in assy
	59	2307.3708304	45 7334 4671	4	4	4	Пружина щетки	Brush spring
	60	4207.3708303	45 7335 7517	2	2	2	Щеткодержатель	Brush holder
	61	4207.3708305	45 7335 7519	2	2	2	Щеткодержатель	Brush holder
	62	ИЛЕА.685234.001		2	2	2	Щетка в сборе	Brush in assy
	63	42.3708306	45 7335 7525	2	2	2	Пластина изоляционная щеткодержателя	Brush holder insulation plate
	64	4212.3708311	45 7335 7524	1	1	1	Траверса	Cross-piece
	65	42.3708318	45 7335 7526	2	2	2	Пластина изоляционная	Insulation plate
	66	252000-П29	45 9811 1202	4	4	4	Шайба 3	Washer 3
	67	42.3708314	45 7375 7527	4	4	4	Заклепка полупустотелая	Hollow rivet
	68	252542-П29	45 9732 1047	4	4	4	Заклепка 3x10	Rivet 3x10
	69	1/32762/01	45 9432 1109	2	2	2	Винт М6x16	Screw M6x16
	70	2302.3708041	45 7335 4179	1	1	1	Колпак	Cap
	71	2302.3708043	45 7335 4181	1	1	1	Прокладка	Gasket




Рис. 98. Стартер (3708)/1  
 Fig. 98. Starter (3708)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	72	42.3708300	45 7335 7515	1	1	1	Крышка со стороны коллектора в сборе	Cover at commutator side in assy
	73	СТ28-3708403		1	1	1	Вкладыш	Insert
	74	42.3708301	45 7335 7585	1	1	1	Крышка со стороны коллектора	Cover at commutator side
	75	42.3708100	45 7335 7578	1	1	1	Корпус в сборе	Body in assy
	76	СТ230-3708105	45 7375 2847	4	4	4	Винт полюса	Pole screw
	77	42.3708101	45 7335 7579	1	1	1	Корпус	Body
	78	23.3708109	45 7335 4649	1	1	1	Изоляция вывода	Leadout insulation
	79	42.3708110	45 7335 7562	1	1	1	Катушка полюсов в сборе	Pole coil in assy
	80	2302.3708181	45 7335 4212	1	1	1	Наконечник	Tip
	81	2302.3708106	45 7335 4199	1	1	1	Втулка изоляционная	Insulation bush
	82	2302.3708130	45 7335 4204	1	1	1	Катушка полюса № 1 в сборе	Pole No. 1 coil in assy
	83	2302.3708160	45 7335 4209	1	1	1	Катушка полюса № 3 в сборе	Pole No. 3 coil in assy
	84	42.3708170	45 7335 7564	1	1	1	Катушка полюса № 4 в сборе	Pole No. 4 coil in assy
	85	42.3708140	45 7335 7563	1	1	1	Катушка полюса № 2 в сборе	Pole No. 2 coil in assy
	86	23.3708102	45 7335 4647	4	4	4	Полюс	Pole
	87	2302.3708048	45 7375 4185	1	1	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	88	2302.3708044	45 7335 4182	1	1	1	Шайба стопорная	Lock washer
	89	42.3708045	45 7335 7577	1	1	1	Шайба упорная	Thrust washer
	90	42.3708200	45 7335 4502	1	1	1	Якорь в сборе	Armature in assy
	91	2302.3708050	45 7335 4188	1	1	1	Подшипник в сборе	Bearing in assy
	92	23.3708052	45 7335 4642	1	1	1	Вкладыш	Insert
	93	2302.3708051	45 7335 4641	1	1	1	Держатель подшипника	Bearing holder
100	94	42.3708400	45 7335 7558	1	1	1	Крышка со стороны привода в сборе	Cover at drive side in assy
	95	СТ230-3708402	45 7335 2232	1	1	1	Вкладыш	Insert
	96	42.3708401	45 7335 7559	1	1	1	Крышка со стороны привода	Cover at drive side
	97	250608-П29	45 9553 1254	1	1	1	Гайка М6	Nut M6
	98	252154-П2	45 9816 6006	1	1	1	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	99	42.3708014	45 7335 7568	1	1	1	Ось рычага	Lever axle
	100	42.3708020	45 7335 7555	1	1	1	Рычаг включения привода в сборе	Drive engaging lever
	101	42.3708031	45 7335 7556	1	1	1	Пластина рычага левая	Lever l.h. strip
	102	42.3708031-01	45 7335 7557	1	1	1	Пластина рычага правая	Lever r.h. strip
	103	42.3708022	45 7335 7586	2	2	2	Палец	Pin
	104	23.3708003	45 7335 7652	2	2	2	Шпилька стяжная	Coupling stud
	105	250508-П29	45 9553 1054	2	2	2	Гайка М6	Nut M6
	106	2302.3708049	45 7335 4203	2	2	2	Трубка изоляционная	Insulation pipe
	107	42.3708600	45 7335 7529	1	1	1	Привод в сборе	Drive in assy
	108	42.3708610	45 7335 7587	1	1	1	Муфта привода в сборе	Drive clutch in assy
	109	42.3708630	45 7335 7589	1	1	1	Обойма с втулкой направляющей и вкладышем в сборе	Holder with guide bush and insert in assy




Рис. 99. Стартер (3708)/2

Fig. 99. Starter (3708)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	110	42.3708635	45 7335 7595	1	1	1	Обойма с вкладышем в сборе	Holder with insert in assy
	111	2302.3708632	45 7335 4258	1	1	1	Вкладыш	Insert
	112	СТ221-3708612	45 7335 4354	4	4	4	Ролик	Roller
	113	23.3708603	45 7335 4678	1	1	1	Пружина	Spring
	114	42.3708605	45 7335 7535	1	1	1	Кольцо поводковое	Carrier ring
	115	42.3708604	45 7335 7534	1	1	1	Кольцо упорное	Thrust ring
	116	42.3708601	45 7335 7533	1	1	1	Кольцо запорное	Lock ring
	117	2302.3708611	45 7335 4247	1	1	1	Крышка муфты	Clutch cover
	118	2302.3708619	45 7335 4253	1	1	1	Кольцо	Ring
	119	2302.3708618	45 7335 4252	1	1	1	Шайба специальная	Special washer
	120	2302.3708617	45 7335 4251	1	1	1	Пластина	Strip
	121	23.3708614	45 7335 4260	4	4	4	Пружина	Spring
	122	2302.3708616	45 7335 4249	4	4	4	Колодка	Shoe
	123	42.3708620	45 7335 7591	1	1	1	Шестерня привода в сборе	Drive gear in assy
	124	42.3708621	45 7335 7593	1	1	1	Шестерня	Gear
	125	2302.3708622	45 7335 4256	2	2	2	Вкладыш	Insert
	-	4211.3708-01+		1	1	1	Стартер в сборе	Starter in assy
		62.3708+		1	1	1	Стартер в сборе	Starter in assy

**Подгруппа 3709. Переключатели**  
**Subgroup 3709. Selector Switches**

101	1	3741-3709040	45 7343 1116	1	1	1	Переключатель стеклоочистителя и смывателя в сборе	Windshield washer and wiper selector switch in assy
	2	452-5205072-11		1	1	1	Ручка переключателя стеклоочистителя и смывателя	Windshield washer and wiper selector switch knob
	3	242200-П29	45 9472 1001	2	2	1	Винт М4х6	Screw M4x6
	4	69-3709030	45 4315 0948	2	2	1	Гайка крепления центрального переключателя	Main selector switch fastening nut
	5	469-3709125-01	45 7343 1073	1	1	-	Переключатель отопителя 5102.3709	Heater selector switch 5102.3709
	6	250462-П29	45 9553 1052	2	2	-	Гайка М4	Nut M4
	7	252152-П2	45 9816 6003	2	2	-	Шайба 4Л пружинная	Spring washer 4Л
	8	220051-П29	45 9432 1053	2	2	-	Винт М4х10	Screw M4x10
	9	469-3709010-01	45 7373 1345	1	1	-	Переключатель света центральный П312-01 в сборе	Main light selector switch П312-01 in assy
	10	452-3709051	45 3111 8063	1	1	-	Ручка тяги центрального переключателя	Main light selector switch knob
	11	1/32762/01	45 9962 2395	2	2	2	Винт М6х16	Screw M6x16
	12	252134-П2	45 9816 6045	2	2	2	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	13	51-3710050-Д	45 3114 2680	1	1	1	Козырек защитный клемм ножного переключателя света	Foot dimmer selector switch protective plate
	14	3151-3709400	45 7373 5104	1	1	1	Переключатель света ножной П53 в сборе	Foot dimmer selector switch П53 in assy